

Правила 04

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде (подвале):



- выйдите сами и выведите людей из зоны утечки газа (не менее 5 м);
- позвоните диспетчеру газовой службы по тел: **04 (с моб. 104, 112)**;
- сообщите точный адрес, где происходит утечка газа, имя и фамилию;
- не допускайте в зону утечки посторонних людей и автотранспорт;
- дождитесь прибытия бригады аварийно-диспетчерской службы.

Если у вас на кухне газовая плита:



- не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вызовите мастера газовой службы;
- при появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по телефону: **04 (с моб. 104, 112)**;
- соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов;
- проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок;
- не оставляйте зажжённые горелки без присмотра. При внезапном потухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню;
- не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых людей и лиц в нетрезвом виде;
- не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок;
- не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;
- закрывайте кран стояка перед плитой после каждого пользования газом.

Если вы пользуетесь газовой колонкой:



- помещение, где устанавливается газовая колонка обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (окно, форточка, дверь с выходом на открытый балкон) и вентиляционную вытяжку у потолка;
- устанавливать или ремонтировать газовую колонку самостоятельно запрещено;
- нельзя использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности;
- при неисправности газового оборудования вызовите специалиста газораспределительной организации по месту жительства;

- регулярно проводите техническое обслуживание газового оборудования.

Если вы пользуетесь газовой отопительной печью (ОВП):



- обеспечьте извлечение задвижки (шибера) при ее наличии и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшего отверстия;
- перед розжигом газовой печи затеку дверцу поддувала;
- проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и помещение;
- обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите полоску бумаги к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки - тяга нормальная, если же она отклоняется в обратную от топки сторону - тяги нет. При отсутствии тяги пользоваться печью запрещено. Тяга проверяется до розжига и через 5-7 минут после включения горелки печи;
- если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. При горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее;
- если горелка погасла, то немедленно закройте кран, снова проветрите топку в течение 5 минут и повторите все операции по розжигу основной горелки;
- газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без копоти, пламя должно быть фиолетово-синего цвета;
- регулярно проверяйте состояние вентиляционных и дымовых каналов: очищайте их от снега, наледи и посторонних предметов;
- почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться печью и обратитесь в газовую службу по телефону.